



spustením a inštaláciu spätné klapky.

## VŠEOBECNÉ POKYNY PREVÁDZKY

- počas prevádzky sa nesmie do žerpadlovej časti dostať vzduch;
- hraničné dolné a horné hodnoty okolitej teploty od 10 °C do 45 °C (od 274 °K do 318 °K);
- nadmorská výška nie viac ako 1000 m;

Jednotiek v balení: 1

### Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.